



EDENKI



EDENKI



CÔNG TY CỔ PHẦN ECHIGO VIỆT NAM

Showroom và Trung tâm bảo hành: 278 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Nhà máy: Lô HT4-8 Đường D17, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.echigovn.com

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG

AN TOÀN - LINH HOẠT - TIỆN LỢI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kiểm tra trước khi sử dụng

- ▶ Đảm bảo ổ cắm và dây điện không bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường.
- ▶ Xác định vị trí cắm ổ cắm ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.

2. Sử dụng khóa bảo vệ trẻ em

- ▶ Để sử dụng ổ cắm, hãy cắm phích cắm vào đúng vị trí và nhấn đồng thời vào hai bên của cơ chế lấy để mở khóa bảo vệ.

3. Kết nối thiết bị với ổ cắm

- ▶ Kết nối các thiết bị điện cần thiết vào các ổ cắm. Đảm bảo các thiết bị không vượt quá công suất 2500W tránh tình trạng quá tải.

4. Sử dụng công tắc ON/OFF

- ▶ Khi sử dụng thiết bị, hãy gạt công tắc sang vị trí "ON" để kích hoạt nguồn điện; đèn báo sẽ sáng lên cho biết thiết bị đang hoạt động. Khi không cần dùng, hãy gạt công tắc về vị trí "OFF" để ngắt nguồn điện. Việc này giúp ngăn ngừa các rủi ro về an toàn và kéo dài tuổi thọ cho ổ cắm và các thiết bị kết nối.

5. Sử dụng tính năng sạc nhanh PD 20W


- ▶ Để sạc các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, sử dụng cổng sạc nhanh PD 20W. Kết nối thiết bị với cáp sạc tương thích và cắm vào cổng USB type C trên ổ cắm.

6. Đảm bảo kết nối chắc chắn

- ▶ Khi cắm phích cắm vào ổ, hãy chắc chắn rằng phích cắm được cắm sâu và giữ chặt bởi lò xo tăng cứng.

7. Bảo quản ổ cắm

- ▶ Sau khi sử dụng, rút phích cắm khỏi ổ cắm và bảo quản ở nơi khô ráo.
- ▶ Tránh để ổ cắm tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh nắng trực tiếp, hoặc các môi trường ẩm ướt.



EDENKI

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG

CÔNG SUẤT TỐI ĐA 10A 250V MAX 2500W

Ổ CẮM 3 LỖ CẮM



Mã sản phẩm	Chiều dài dây	Màu	Giá (VNĐ)
ED-3C2W	2m	○	179,000
ED-3C4W	4m	○	199,000
ED-3C2B	2m	●	179,000
ED-3C4B	4m	●	199,000

Ổ CẮM 4 LỖ CẮM



ED-4C2W	2m	○	199,000
ED-4C4W	4m	○	219,000
ED-4C2B	2m	●	199,000
ED-4C4B	4m	●	219,000

Ổ CẮM 6 LỖ CẮM



ED-6C2W	2m	○	219,000
ED-6C4W	4m	○	259,000
ED-6C2B	2m	●	219,000
ED-6C4B	4m	●	259,000

LOẠI CÓ CỔNG SẠC USB

Ổ CẮM 3 LỖ CẮM

- 2 cổng sạc USB Type A,
- 2 cổng sạc USB Type C 20W



Mã sản phẩm	Chiều dài dây	Màu	Giá (VNĐ)
ED-3CU2W	2m	○	429,000
ED-3CU4W	4m	○	489,000
ED-3CU2B	2m	●	429,000
ED-3CU4B	4m	●	489,000

Ổ CẮM 4 LỖ CẮM

- 2 cổng sạc USB Type A,
- 2 cổng sạc USB Type C 20W



ED-4CU2W	2m	○	459,000
ED-4CU4W	4m	○	519,000
ED-4CU2B	2m	●	459,000
ED-4CU4B	4m	●	519,000

Ổ CẮM 6 LỖ CẮM

- 2 cổng sạc USB Type A,
- 2 cổng sạc USB Type C 20W



ED-6CU2W	2m	○	479,000
ED-6CU4W	4m	○	539,000
ED-6CU2B	2m	●	479,000
ED-6CU4B	4m	●	539,000